

## Die intuitiven Montageschritte der neuen RUD Hybrid

*Le montage intuitif de la nouvelle hybride de RUD*

**Keine Haken** *Pas de crochet*

**Keine Verschlüsse** *Pas de fermeture*

**Keine Spannketten** *Sans chaîne de tension*



**3. Restliche Kette platzieren / Placer le reste de la chaîne**

**2. 1/4 Radumdrehung / Tourner la roue de 1/4 de tour**

**1. Über den Reifen stülpen / Mettre la chaîne sur la roue**

